

CAMPER TROLLEY



Félicitation pour l'achat de votre Camper Trolley, et merci d'avoir choisi un produit de Mover Technology. Nous espérons que ce produit vous donnera satisfaction durant de longues années.

Il est important que vous lisiez ce manuel attentivement avant d'utiliser le Camper Trolley.

Caractéristiques techniques :

Tension de la batterie :	14,4 V
Type de batterie :	Nickel Métal Hydride
Capacité de la batterie :	8 000 mAh
Durée de fonctionnement de la batterie :	environ 30 minutes
Chargeur de la batterie :	230 V - 14,4 V. Capacité 1,0 A
Télécommande de la batterie :	1 AA - 9,0 V
Pression de charge max.:	500 kg
Vitesse sans charge :	environ 9 m/min.
Vitesse avec charge :	environ 8 m/min.
Moteur :	2 moteurs de 14,4 V à engrenages planétaires
Fonction de sécurité :	arrêt automatique après 3 min.
Pile solaire :	18,0 V - 1,17 W
Adapté à :	des caravanes et remorques jusqu'à 1500 kg
Chenilles :	2 chenilles tout-terrain munies de profilés en caoutchouc
Poids :	16,5 kg

Contenu de la caisse de transport :

Lors du déballage du Camper Trolley, s'assurer que toutes les pièces sont dans la caisse. Au cas où il manquerait des pièces, contacter le revendeur.

Mode d'emploi :	1
Camper Trolley :	1
Chargeur 230 V 1,0 A :	1
Télécommande :	1
Caisse de transport :	1
+ fixations de suspension contenant les pièces suivantes :	
Goupille à anneau :	1
Tubes de stabilisation :	2
Fixations de montage :	2
Rallonge pour fixation	
+ Vis et boulons pour les fixations de montage.	

La déclaration CE de conformité est disponible sur demande auprès du fabricant.

Mover Technology

Ved Stranden 1
DK-9560 Hadsund

www.mover-technology.com
www.camper-trolley.com

Fixation de suspension :



Montage de la fixation de suspension :

Si les longerons de la caravane sont recouverts d'une plaque de protection en plastique, il peut s'avérer pratique de la démonter lors du montage de la fixation de suspension.



Pour monter la fixation de suspension du Camper Trolley sur la caravane, commencer par emboîter ensemble les deux tubes de stabilisation A1 et A2, puis les placer en hauteur à l'intérieur des longerons. Visser alors sans serrer les fixations droite et gauche (la droite et la gauche se voient au niveau de la fermeture à bille sur la barre de remorquage).

Rallonge pour fixation :

Si la distance entre les longerons est plus grande, mettre une rallonge à l'intérieur du plus petit des tubes de stabilisation.

Le dessin montre l'emplacement de la fixation de suspension sur les longerons.



Pousser alors toute la fixation de suspension aussi loin sur les longerons que possible pour augmenter au maximum le poids qui repose sur le Camper Trolley, mais en s'assurant cependant que le montage et le démontage du Camper Trolley se fait sans difficulté.

Mode d'emploi :

La photo montre la partie avant du Camper Trolley, sur laquelle se trouve le bouton de marche/arrêt ainsi que le voyant de fonctionnement et le voyant de niveau de la batterie.



Driftslys = voyant de fonctionnement

Markeringslys
(ved for svagt batteri) =
voyant de niveau (lorsque le niveau de la
batterie est faible)

Start/Stop = marche/arrêt

Démarrage :

Pour faire démarrer le Camper Trolley, maintenir le bouton de marche appuyé pendant environ 2 secondes. Une lumière verte se met à clignoter qui indique que le Camper Trolley est prêt à fonctionner. Attention, le Camper Trolley s'arrête automatiquement après 3 minutes si la télécommande n'est pas utilisée dans ce laps de temps.

Arrêt :

Si l'on souhaite couper le courant sans avoir à attendre 3 minutes que le Camper Trolley coupe le courant de lui-même, il suffit d'appuyer sur le bouton de marche, ce qui coupe manuellement le courant.

Niveau de la batterie :

Si, en utilisant un des boutons de la télécommande durant la manœuvre, une lumière rouge se met à clignoter au niveau du voyant de niveau, c'est le signe que le niveau de la batterie est faible. La capacité de la batterie ne permet plus alors que 3 à 5 minutes de fonctionnement, et il vaut mieux arrêter la manœuvre et charger la batterie sur le chargeur de 230 V qui l'accompagne.

Batteries :

Au moment de la réception du Camper Trolley, il est entièrement chargé de l'usine. La batterie atteint cependant sa pleine capacité après avoir été rechargée un certain nombre de fois (7 à 8 fois). Il est donc important de charger le Camper Trolley avant de l'utiliser pour qu'il démarre avec une batterie entièrement chargée. Le chargement peut durer jusqu'à 8 heures.

Chargement avec la pile solaire :

Le chargement dépend de la lumière du soleil et de l'état de déchargement de la batterie. Lors de manœuvres normales, la pile solaire pourra maintenir le courant de la batterie si le Camper Trolley est au soleil durant la journée.

Déchargement de la batterie :

Il est recommandé de décharger la batterie une à deux fois par an. Pour cela, il suffit d'utiliser le Camper Trolley jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Une fois que la batterie du Camper Trolley est entièrement déchargée, brancher le chargeur et charger entièrement la batterie. Si le Camper Trolley n'est pas utilisé pendant plus de deux mois, il est recommandé de décharger puis de recharger la batterie pour obtenir une durée de vie maximale.

Rangement durant l'hiver :

Ranger le Camper Trolley au sec et à l'abri du gel. Il doit être entièrement chargé. Ne pas couvrir la pile solaire.

Chargement de la batterie :



Ladestik = prise du chargeur

Prise du chargeur :

Le chargeur se branche sur le Camper Trolley en plaçant la fiche du cordon dans la prise située sur le couvercle de la plaque arrière. Brancher alors le chargeur sur le 230 V.

Fonctionnement du chargeur :

Le chargeur montre une lumière rouge constante tant qu'il est en train de charger. Une fois la batterie chargée, le voyant rouge commence à clignoter, ce qui indique que la batterie est entièrement chargée (la durée de charge peut prendre jusqu'à 8 à 10 heures si la batterie est complètement déchargée). Il y a deux types de chargeurs ; pour le type 2, une lumière verte constante s'éclaire lorsque le chargement de la batterie est terminé.

Télécommande :

Utiliser les deux mains et tenir la télécommande horizontale durant l'utilisation, comme le montre la photo :



Mode d'emploi :

Pour la marche avant, qui est dans la même direction que l'antenne, appuyer sur le bouton en haut à gauche.

Pour la marche arrière, appuyer sur le bouton en bas à gauche.

Pour tourner, maintenir les boutons de marche avant ou arrière appuyés, puis appuyer en même temps sur l'un des boutons rotatifs placés à droite sur la télécommande pour tourner vers la droite ou vers la gauche. Le Camper Trolley ne peut tourner que si l'on appuie d'abord sur un bouton de marche avant ou arrière puis sur l'un des boutons rotatifs. Cette fonction est renforcée en maintenant les boutons rotatifs appuyés pendant plus de 1 à 1,5 seconde, ce qui entraîne la chenille en rotation à tourner dans la direction de fonctionnement opposée.

Arrêt d'urgence :

Au cas où une manœuvre deviendrait incontrôlable, il est possible de bloquer les deux chenilles électroniquement et d'arrêter le Camper Trolley immédiatement en maintenant appuyé le bouton rouge du milieu.

Remplacement des piles de la télécommande :

Lorsque le signal émis par la télécommande devient trop faible, ce qui peut être constaté lorsqu'on doit s'approcher très près du Camper Trolley pour qu'il réagisse, il est temps de changer les piles de la télécommande. Procéder ainsi : desserrer les quatre vis du couvercle arrière de la télécommande et le retirer. Remplacer la pile de 9,0 V. Ne pas oublier de supprimer les piles en respectant l'environnement ; ne pas les jeter dans une poubelle.

Après utilisation :

Une fois que la caravane a été manœuvrée et si l'on souhaite débrancher le Camper Trolley, il faut tirer le frein à main et mettre la roue avant dans une position qui permet de soulever un peu la caravane. La charge qui s'applique sur le Camper Trolley est ainsi supprimée. Enlever alors la goupille et utiliser la télécommande pour le faire rouler hors de la fixation de verrouillage (cela peut être fait manuellement aussi).

Après le démontage :

Mettre le Camper Trolley dans sa caisse de transport, dans la voiture par exemple, ou au soleil pour qu'il se recharge.

Après utilisation :

Ne pas oublier de charger le Camper Trolley pour pouvoir le ranger entièrement chargé et hors gel.

Nettoyage :

Si le Camper Trolley a été utilisé sur des terrains humides et boueux, il peut être nettoyé de la façon suivante : enlever les graviers, la terre, l'herbe, etc. des chenilles.

Nettoyer ensuite doucement avec de l'eau propre, une brosse ou un chiffon. Ne pas utiliser de savon ou de détergent, ni de nettoyeur haute pression.

Remarques :

Le Camper Trolley ne doit pas rester fixé pendant que la caravane est déplacée par la voiture. Il est important que le Camper Trolley soit toujours démonté après usage et mis dans la caisse de rangement fournie. Si la caisse de transport est endommagée, elle doit être jetée pour ne pas risquer que le Camper Trolley tombe. Acheter éventuellement une nouvelle caisse en plastique pour le ranger.

Garantie :

Ce produit est garanti deux ans, conformément à la loi danoise sur la vente (købeloven).

En cas de réclamation concernant ce produit, contacter le revendeur en l'informant de la cause du défaut ainsi que la date d'achat. Joindre la facture ou le certificat d'achat.

Mover Technology

Ved Stranden 1
DK-9560 Hadsund

www.mover-technology.com
www.camper-trolley.com